

ADLER Antikpatina

10570 ff


Popis výrobku

Pigmentová lazúra na alkoholovej báze k docieleniu patinového efektu.

Na základovanie sú vhodné systémy rozpúšťadlových lakov (napr. ADLER Tiropur 25401 ff, ADLER Legnopur 26211 ff) ako aj systémy vodou riediteľných lakov (napr. ADLER Aqua-Soft CFB 30361 ff, ADLER Aqua-Rapid CFB 30451 ff).

Všetky farebné odtiene sú navzájom miešateľné a v prípade potreby zosvetliteľné s **ADLER Antikpatina Farblos 10580**.

Oblasť použitia

Na nový nábytok a interiéry, u ktorých je požadované docielenie patinového efektu.

Spracovanie

- **Morenie podkladu v želanom základnom odtieni**

Pre ihličnaté drevniny odporúčame použitie ADLER Aqua-Positiv 13001 ff alebo Aqua-Alpin 11451 ff, pre listnaté drevniny moridlá ako ADLER Aqua-Classic 13301 ff alebo ADLER Aqua-Neoantik 14471 ff, u uvedených typov moridiel môžu byť použité tak vodouriediteľné ako aj rozpúšťadlové laky.

- **Základovanie morených a vysušených plôch**

Morené plochy musia byť dostatočne suché a podľa savosti podkladu a podľa želaného efektu základovať 1-2x s medzibrúsením. Používajte prípravky na riedenie uvedené v technických listoch.

Odporúčame nasledujúce medzibrúsenie previesť zrnitosťou 280, najskôr po cca 6 hodinách pri izbovej teplote (najlepšie sušenie cez noc). Nakoniec plochy prebrúsiť s brúsnou tkaninou (napr. Scotch Brite).

Pri kratších intervaloch sušenia by sa ADLER Antikpatina 10570 ff z plôch ťažšie odstraňovala.

U kartáčovaných plôch sa medzibrúsenie prevádza s brúsnou tkaninou.

- **Vytvorenie patinového efektu**

ADLER Antikpatinu 10570 ff pred použitím dobre potriať alebo premiešať, aby bola riedka a vhodná na spracovanie. Moridlá sú navzájom miešateľné a v prípade potreby zosvetliteľné s ADLER Antikpatina Farblos 10580.

Prosím obráťte

06-09 (nahrádza 02-06)

Adler Slovensko s.r.o., Montážna 3, SK-971 01 Prievidza
 Tel: 00421/46/5199621, Fax: 00421/46/5199629, Mail: info@adler.sk, www.adler.sk

Naše návody a postupy sú založené na súčasných poznatkoch a majú čo najlepšie poradiť obchodníkom alebo spracovateľom. Sú však nezáväzná a je nutné ich zosúladiť s podmienkami spracovania a s oblasťami použitia. O vhodnosti a použití dodaného výrobku rozhoduje obchodník/spracovateľ sám na vlastnú zodpovednosť, preto sa odporúča vyhotovenie vzorky, na ktorej je vhodnosť výrobku vyskúšaná. Okrem toho platia naše všeobecné obchodné a dodacie podmienky. Vydávaním tohto dátového listu strácajú všetky predchádzajúce platnosť. Zmena veľkosti balenia, farebných odtieňov a stupňov lesku vyhradená.

Pokračovanie

ADLER Antikpatinu 10570 ff nastriekať striekacou pištoľou (dýza 1,5-1,8 mm, tlak 1,5 barov) rovnomerne, ale nie sýto, na plochy, ktoré boli prebrúsené krátko pred striekaním. Po sušení cca 20 minút pri izbovej teplote sa patina z nastriekaných plôch stiahne brúsnym papierom zrnitosti 280; nakoniec môže byť použitá brúsna tkanina. Pri tomto pracovnom postupe zostane patina v priehlbínach a rohoch profilovaných dielcov a prepožičia výrobku želaný patinovaný charakter.

Veľmi vysoké množstvá nánosu ADLER Antikpatina 10570 ff sa musia zredukovať. Ak sa toto nedodrží, môže vrchný lak na týchto miestach spôsobiť zníženú priľnavosť.

- **Povrchová úprava vrchnými lakmi**

Konečné lakovanie vrchnými lakmi previesť s normálnym množstvom nánosu (viď technické listy použitých lakov), nie je postačujúca redukovaná hrúbka nánosu.

Pre dobrú medzipriľnavosť je dôležité, aby sa medzibrúsenie so stiahnutím nadbytočnej ADLER Antikpatiny 10570 ff robilo max 8 hodín pred lakovaním vrchným lakom. Dlhšie doby čakania vedú k zníženej priľnavosti.

Prosím rešpektujte príslušné bezpečnostné dátové listy!

Zosvetlenie/ riedenie	ADLER Antikpatina Farblo 10580
Čistenie pracovného náradia	s acetónom alebo s ADLER Nitro riedilom 80001
Balenie	750 ml, 5 l
Skladovateľnosť	1 rok v originálne uzavretých obaloch
Farebné odtiene	

Creme	krémová	10571
Beige	běžová	10572
Grau	šedá	10573
Dunkelbraun	tmavohnedá	10574
Rotbraun	červenohnedá	10575