

RENOVATIE & SANERING

Historische vensterrenovatie is een fluitje van een cent met ADLER Histo

Met de nieuwe Histo-coatings van ADLER kunnen historische kozijnen professioneel en hoogwaardig gerenoveerd worden. De oplosmiddelgedragen coatingopbouw garandeert een perfecte hechting, zelfs op oud hout met eventuele lijnolierestanten en op metaal: hang- en sluitwerk kunt u dus ook gemakkelijk verven. Dankzij het diffusieopen oppervlak zorgt de coating voor actieve vochtbalans.

ADLER Histo kan variabel aangebracht worden met kwast of spuit. Zo kan het kozijn ter plekke gecoat worden en de gedemonteerde vensters in de werkplaats. ADLER Histo garandeert ook een authentiek, zijdemat oppervlak in wit en speciale kleuren. De deskundigen Veronika Kronberger en Reinhard Spinn van ADLER tonen u stap voor stap hoe u historische vensters kunt renoveren met ADLER Histo:

📅 10.02.2023

Gebruikte producten

Pullex Imprägnier-Grund



ADLER Histo-Base



ADLER Histo-Protect



Clean Abbeizer-Express



Kunstharzspachtel

Stappen



Stap 1: verwijder glaskit en glas

Verwijder de oude glaskit van het gedemonteerde venster. U kunt het glas het beste door een specialist laten verwijderen.



Stap 2: verwijder de lak

Bij de volgende stap moet de oude coating zo volledig mogelijk worden verwijderd. Breng hiervoor **ADLER Abbeizer Express** aan met een kwast, laat het 30 minuten inwerken en verwijder de verf dan met een krabber. U kunt de lak ook verwijderen met een heteluchtföhn.



Stap 3: schuren

Schuur de vensters en het kozijn met korrel 100-150 (naaldhout) of korrel 150-180 (loofhout) en verwijder het schuurstof.



Stap 4: impregneren

Als chemische houtbescherming noodzakelijk is, impregneer het venster dan met Pullex Imprägniergrund. Laat het venster vervolgens ongeveer 12 uur drogen.



Stap 5: grondlak

Spuit de grondlak **ADLER Histo-Base** op in een opbrenghoeveelheid per laag van maximaal 100µm natte filmdikte. De primer kan ook met een kwast of roller op het oppervlak worden aangebracht. Laat het oppervlak vervolgens goed drogen en schuur het eenmalig met korrel 240.



Stap 6: bijwerken

Voegen en andere beschadigingen aan het oppervlak kunt u bijwerken met **ADLER Kunstharz-Spachtel**. Laat het opvulmiddel 16 uur drogen en schuur het dan glad met korrel 120.



Stap 7: aflakken, eerste laag

Breng een eerste aflaklaag van **ADLER Histo-Protect** aan. Ook hier kunt u werken met kwast, roller of spuit, met opnieuw een maximale opbrengthoeveelheid per laag van ongeveer 100µm natte filmdikte.



Stap 8: tussenschuurgang

Tussenschuren met korrel 240 egaliseert eventuele oneffenheden en zorgt voor een betere hechting van de aflaklaag.



Stap 9: aflakken, tweede laag

Met een tweede laag **ADLER Histo-Protect** geeft u het venster het perfecte oppervlak. Afhankelijk van de hoeveelheid die bij het spuiten wordt aangebracht, is een tweede laag mogelijk niet nodig. De coating is trouwens niet alleen verkrijgbaar in wit maar ook in speciale kleuren, waardoor elk venster zijn eigen individuele, authentieke look krijgt.



Stap 10: afmaken

Na het drogen zet u het glas terug in de vensters, fixeert u het glas met de glaskit en bevestigt het hang- en sluitwerk. Nu ziet het historische houten venster er weer als nieuw uit en schittert in chique pracht!

Titel



