

Innolux VC-PHI

8156

Fotoiniciátor na úpravu reaktivity, pro produkty průmyslové řady Innolux, VC-Báze, odstín 2783079891

POPIS PRODUKTU

Číslo produktů

8156079890

Všeobecné informace

Koncentrovaný fotoiniciátor pro úpravu reaktivity, pro produkty Innolux; VC-Báze, odstín 2783079891
Vhodné pro úpravu reaktivity stávajícího UV systému s nízkým výkonem UV lamp.

Oblasti použití



Přípravek (aditivum) do základních i vrchních produktů Innolux pro většinu způsobů aplikace

ZPRACOVÁNÍ

Pokyny pro zpracování



- Před použitím produkt pečlivě promíchejte
- Teplota materiálu, podkladu a okolí při aplikaci musí dosahovat minimálně + 15 °C.
- Innolux VC-PHI (8156) opatrně zamíchejte do laku.
- Po přidání mírně naředí produkt
- Natužená směs musí být zpracována tak, jak je uvedeno v příslušném technickém listu.
- Jakákoliv změna v posloupnosti zpracování, podmínkách prostředí, nedodržení pokynů nebo použití produktů, které nejsou uvedeny, může negativně ovlivnit výsledek.
- Dodržujte, prosím naše, **ARL 210 - Pracovní směrnice pro systémy povrchových úprav Innolux**

Přidané množství



Množství přídavku do materiálu 0.5- 2 %.

Množství přidávaného aditiva se liší v závislosti na oblasti použití a UV systému. Kontaktujte prosím svého obchodního zástupce nebo technika.

V ojedinělých případech může přidání Innolux VC-PHI (8156) také způsobit zhoršení reaktivity, zejména v případě předávkování!

Čištění pracovních nástrojů

Ihned po použití s Waschverdünner (8501).



8501

POKYNY PRO OBJEDNÁVÁNÍ**Velikosti balení**

250 ml

DALŠÍ POKYNY**Životnost / skladování**

Min. 6 měsíc/-e/-ů v originálně uzavřeném obalu.

Skladujte chráněné před vlhkostí, přímým slunečním zářením, mrazem a vysokých teplot (nad 30 °C).

Bezpečnostně technické údaje

Produkt je vhodný pouze pro průmyslové použití.

Při práci noste uzavřený pracovní oděv, ochranné rukavice z butylkaučuku a ochranné brýle s boční ochranou! V případě zasažení očí okamžitě vypláchnout vodou a vyhledat lékaře! Špinavé, promočené oblečení okamžitě svlékněte. V případě kontaktu s pokožkou okamžitě omyjte velkým množstvím vody a mýdlem!

Podrobnější informace o bezpečnosti při přepravě, skladování, manipulaci a likvidaci najdete v příslušném bezpečnostním listu. Aktuální verzi najdete na www.lakyadler.cz.